

CONSIGLI D'USO PER TIRANTI IN ACCIAIO DI FUNE E ACCESSORI

1. Prima di ogni utilizzo è necessario ispezionare i tiranti in acciaio di fune per riscontrare eventuali anomalie.
2. Non utilizzare i tiranti in acciaio di fune con carichi superiori alla loro portata.
3. Non utilizzare i tiranti in acciaio di fune sprovviste di targhetta identificativa.
4. Quando si utilizzano i tiranti in acciaio di fune a più bracci tenere conto della variazione di portata in funzione dell'angolo al vertice.
5. Non usare i tiranti in acciaio di fune con un angolo superiore a 120°.
6. Non utilizzare mai i tiranti in acciaio di fune danneggiate.
7. Proteggere i tiranti dagli spigoli vivi.
8. Non piegare mai i tiranti di fune in prossimità dei manicotti, capicorda e impalmature.
9. Non piegare la fune di acciaio su piccoli perni. La portata di una fune decresce rapidamente in modo incontrollabile.
10. Non schiacciare i tiranti in acciaio di fune sotto il carico.
11. Non utilizzare i tiranti di fune in presenza di acidi.
12. Non collegare mai tra loro i tiranti in acciaio di fune.
13. E' sconsigliato l'utilizzo dei morsetti a cavallotto in brache destinate al sollevamento.
14. Prima di effettuare un sollevamento assicurarsi che il gancio sia della portata giusta.
15. Non eseguire saldature sul gancio ed evitare trattamenti termici.
16. Non sollevare il carico sulla punta del gancio.
17. Non schiacciare i tiranti di fune con i veicoli.
18. Conservare i tiranti di fune in luogo asciutto.

