

CONSIGLI D'USO PER PINZE DI SOLLEVAMENTO

1. Controllare nelle pinze sollevamento lamiera, prima di ogni utilizzo, eventuali deformazioni del corpo principale.
2. Controllare i denti delle ganasce se difettosi o usurati.
3. Inserire a fondo la lamiera da sollevare. Se non inserita in maniera sufficiente potrebbe scivolare durante la manovra di sollevamento.
4. Prima di ogni sollevamento assicurarsi che il meccanismo di bloccaggio sia inserito. In caso contrario la lamiera potrebbe scivolare non appena toccato il suolo.
5. E' sconsigliabile prendere più di una lamiera per volta nel sollevamento verticale.
6. Valutare con la massima attenzione il carico da sollevare. Pinze di sollevamento lamiera sovraccaricate potrebbero rompersi causando la caduta del carico.
7. Attenersi alla portata indicata. Non sovraccaricare l'attrezzo!
Non utilizzare due pinze sollevamento lamiera con un solo tirante.
8. Sollevare e trasportare con prudenza.
9. Mantenersi a dovuta distanza.
10. Durante la manovra di sollevamento evitare che le pinze sollevamento lamiera urtino contro altri materiali. Il carico potrebbe sfilarsi.
11. Nei sollevamenti orizzontali si raccomanda di afferrare la lamiera con almeno tre pinze sollevamento lamiera evitando così una pericolosa instabilità del carico durante il sollevamento.
12. Quando si sollevano materiali di cui è difficile individuare il baricentro è necessario utilizzare almeno due pinze sollevamento lamiera.
13. Le pinze sollevamento lamiera devono essere sottoposte a verifiche almeno trimestrali.

